

UNIDAD DE 6 Y 12 PUNTOS MÉTRICA

150 Pc. 1/4", 3/8" y 1/2"

SAE Conjunto de herramientas maestro

SATA

Código de Ref.: 9510

DESCRIPCIÓN.

CONTENIDO:

- 10 - 1/4", 6 pulgadas, métricas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - 10 - 1/4" Dr. 6pt SAE Sockets 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 - 6 - 1/4" Dr. 6pt Metric Deep Sockets 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
 - 11 - 3/8", 6 pulgadas, métricas, enchufes 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 - 9 - 3/8" Dr. 6pt S.A.E. Tomas 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
 - 6 - 3/8" Dr. 6pt. Tomas profundas métricas 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
 - 2 - 3/8" Dr. Bujías de encendido 16, 21 mm
 - 22 - Conectores hembra DR de 3/8"
- Ranurado 4, 5, 5, 6, 5 mm Phillips # 1, # 2, # 3 Pozidriv # 1, # 2, # 3
Torx® T20, T30, T40 T45, T50, T55, T60 Hex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 8 - 3/8" Dr. 6pt E-Torx® Enchufes E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
 - 4 - 1/2" Dr. 6pt. Sobres de impacto métricos 17, 19, 21, 23 mm
 - 7 - 1/2" Dr. 12pt Métrico Sockets 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



- 4 - 1/2" Dr. 12pt S.A.E. Sockets 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4"
- 6 - 1/2" Dr. 6pt Métrica Deep Sockets 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

45 - ACCESORIOS

- 1/4", 3/8", 1/2" Dr. Quick-Release Carracas
- 1/4" Dr. Bit Adapter
- 1/4" Dr. Spinner Mango
- 1/4" Dr. Wobble Extensión 4"
- 3/8" Dr. Bloqueo Extensiones 3", 6"
- 1/2" Dr. Wobble Extensión 5"
- Extensión de bloqueo de 1/2" Dr. 10"
- Articulaciones universales 1/4", 3/8", 1/2" Dr.
- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 de Tornillos de Torx® de 1/4" de Tornillo (Tamper-Proof)
- Juego métrico de la llave del maleficio (10pcs)
- Llaves combinadas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Llaves de trinquete de caja doble 8x10, 12x13, 17x19 mm